

Kõik TV-kanalid lähevad 2025. aasta kevadel üle HD-signaali edastamisele

Mida HD-signaal tähendab?

HD-signaal on kõrglahutusega signaal. Kõrglahutus on tehnoloogia, mille abil muutuvad telesaadete pilt ja heli varasemast selgemaks. Kõik telekanalid hakkavad nimetatud tehnoloogiat

kasutama alates 2025. aasta kevadest. Nimetatud ajast alates tuleb kasutada seadmeid, mis HD-tehnoloogiat toetavad. Sul võib juba olla sobiv teler või digiboks. Kui mitte, tuleb hankida uus seade.

Valmistumine HD-tehnoloogia kasutuselevõtuks:

1. Kontrolli, kas HD-signaaliga saated on su teleris vaadatavad

Ava telerist telekanalite ja nende saadete loend.

Vaata, kas mõne kanali nime lõpus on tähed HD. Need tähed näitavad, et tegemist on HD-kanaliga.

Vali loendist mingi HD-kanal. Kui sa nimetatud kanalit näed, pole vaja uut telerit või digiboksi muretseda.

Kui sul HD-kanaleid vaadata ei õnnestu, võib olla vaja hankida uus teler või digiboks.

2. Uuri, kas su eluasemes on antennivõrk või kaablivõrk

TV-programmid edastatakse alati mingi võrgu kaudu.

Korteriühistu majahaldur teab, millist võrku kasutatakse.

Kui elad ühepereelamus ja katusel on antenn, on majas ilmselt antennivõrk.

Kui antenn on töökorras, aga HD-kanaleid vaadata ei saa, tuleb hankida uus teler või digiboks.

3. Hangi seade, mis sobib su kodus kasutatava võrguga

Kui vajad uut telerit või digiboksi, ütle müüjale, kas su kodus on antennivõrk või kaablivõrk.

Uuel seadmel peab olema Hd-tuuner, mis kasutatava võrguga sobib.

Enamusel uutel teleritel ja digiboksidel on HD-tuuner juba sees.

Tihti on neis tuunerid nii antenni- kui ka kaablivõrgu jaoks.

4. Anna vanad seadmed taaskasutusse

Vii vana teler või digiboks elektroonikapoodi või vastavasse kogumispunkti.

Rohkem teavet HD-ülemineku kohta saab aadressilt

hdtvopas.fi